


PIO1
PIO2
PIO3
PIO4
PIO5
PIO6
PIO7
PIO8
PIO15
PIO16
PIO17
PIO18
GND
LED2
LED1
LED0
PIO61
PIO60
PIO54
PIO53
PIO52
PIO21
PIO20
PIO19
GND
MIC-AP
MIC-AN
MIC-BN
MIC-BP
MIC-BIAS
GND
SPK-AP
SPK-AN
SPK-BP
SPK-BN
GND
LED5
LED4
GND
USB-DP
USB-DN
VCHG
VCHG-SENSE
CHG-EXT
VDD-PADS
BT-1V8
SYS-CTRL
VBAT